

REPLAY XD1080 韌體更新方式

韌體下載更新步驟說明

- 下載韌體壓縮檔案至你的電腦 Download the firmware to the desktop.
- 解壓縮 XD1080 韌體壓縮檔 Unzip the XD1080fw.zip file.
- 格式化記憶卡並確認格式為 FAT32
- 從電腦複製所有檔案: DCIM, MISC, XD1080fw.bin firmware file and XD1080.txt text file 至記憶卡中(共有 3 個資料夾,2 個文字檔)
- 當複製完成後,也許電腦會與 XD1080 失去連線
- 確認 Replay XD1080 是在關機狀態
- 將記憶卡插入 Replay XD1080
- 同時長按電源鍵(Power button)+模式鍵(MODE)直到開機。此機攝影機會震動三次並紅燈與藍燈同時閃爍顯示韌體正載入與更新,當更新完成後,Replay XD1080 將會自動關機。
(注意:當 Replay XD1080 閃爍超過三分鐘,請自行長按電源鍵直到關機,然後小心使用針型工具插入在機身背後重置孔(RESET)中,使機器重置。並重複步驟)

特別注意:如果更新過程中,未按照步驟或電源不足導致更新中斷,可能造成攝影機故障

- 更新完成後,請務必從記憶卡中刪除 XD1080fw.bin 韌體檔案。可以重新格式化記憶卡,並重新插入。當然你可以使用主機格式化記憶卡功能:開機後,同時按模式鍵(MODE)與張數調整 FPS

REPLAY 1080 Mini 韌體更新方式

韌體下載步驟說明

- 下載韌體壓縮檔案至你的電腦 Download the firmware to the desktop.
- 解壓縮 1080 Mini 韌體壓縮檔
- 格式化記憶卡並確認格式為 FAT32
- 從電腦複製檔案: XD1080miniFW.bin 至記憶卡中
- 確認 Replay 1080 Mini 是在關機狀態
- 將記憶卡插入 Replay XD1080 mini
- 長按電源鍵(Power button)直到開機。此機攝影機,藍燈閃爍顯示韌體正載入與更新,當更新完成後,Replay 1080 Mini 將會自動關機。

(注意:當 Replay 1080 Mini 閃爍超過三分鐘,請自行長按電源鍵直到關機,然後小心使用針型工具插入在機身背後重置孔(RESET)中,使機器重置。並重複步驟)

特別注意:如果更新過程中,未按照步驟或電源不足導致更新中斷,可能造成攝影機故障

- 更新完成後,請務必從記憶卡中刪除 XD1080FWmini.bin 韌體檔案。可以重新格式化記憶卡,並重新插入。