



SOOCOO S70 運動攝影機

繁體中文操作說明書

注意事項

- 使用攝影機前，請仔細閱讀以下安全注意事項；
- 請按照說明書指示正確操作攝影機：如非法操作可能會導致內部元件損壞。
- 請勿摔落或撞擊本產品，否則容易導致內部元件損壞。
- 為了安全考慮，此產品及其附件儘量遠離小孩或動物可及之處以避免意外發生。
- 請勿將本攝影機長時間置於潮濕或多塵的環境中。可能會導致漏電引起火災。
- 請勿將本攝影機長時間置於高溫狀態，如暴曬，可能會導致攝影機外殼和內部元件受損。
- 為發揮電池最大功效，我們建議你在 0-40 度溫度下使用。
- 插拔記憶體卡前請確保攝影機處於關機狀態，以免導致卡或存儲資料被損壞。
- 攝影機在使用一段時間溫度升高，屬於正常現象。
- 在使用時請勿摸鏡頭，以免影響拍攝效果。
- 請用吹球清潔鏡頭或使用專門的擦鏡布旋轉擦拭鏡頭，清潔表面指印或灰塵。

操作說明

一、操作介面

外觀介紹












台灣版本標準配件

2、按鍵功能介紹


電源鍵 ()：用於開機、關機；在錄影時，按此鍵進行截圖圖片。


模式鍵 (**MODE**)：用於錄影模式、拍照模式、播放模式的轉換。


REC 鍵 ()：用於錄影、停止錄影及拍照；在功能表模式下，按此鍵返回拍照或錄影介面。

選單鍵 ()：用於循環進入瀏覽錄影設定、拍照設定及系統設定。


確認鍵 (**OK**)：用於播放電影和暫停播放，在系統設定用於進入/確認功能表選項。

左鍵 ()：待機或錄影過程中用於放大影像；在功能表設定中選擇上一個檔或功能表；在播放模式時，用於快退播放。

右鍵 ()：待機或錄影過程中用於縮小影像；在功能表設定中選擇下一個檔或功能表；在播放模式時，用於快進播放。

LED 燈鍵 ()：用於補光燈的強、弱、閃爍、關閉循環切換

二、LED 燈

按一次 “  ” 鍵 LED 燈打開是強光，按第二次 LED 鍵是正常光，按第三次閃爍，按

第四次關閉。

三、電池充電

將充電器連接攝影機的 USB 介面，再將充電器插入電源，充電時紅燈長亮，充滿時紅燈熄滅。

溫馨提示：

- ①、為了提高充電效率，請在關機狀態下進行充電。
- ②、請確定充電器與電源插座已通電。

四、插入和取出記憶卡

1. 插入記憶卡：打開後蓋後將卡槽向右輕推打開，再將卡按正確方向放入卡槽，按下扣緊即可；
2. 取出記憶卡
3. 關閉攝影機電源；
4. 打開後蓋後將卡槽向右輕推打開，取出記憶卡；

溫馨提示：

請確定記憶卡的插入方向，插入方向不正確可能會損壞攝影機及記憶卡。

五、開啟、關閉攝影機

1. 開啟攝影機

按住電源鍵 3 秒，機器發出提示音且錄影指示燈長亮，LCD 顯示開機畫面後開機（預設為循環錄影狀態），LCD 屏左邊顯示攝影、循環錄時間、曝光補償、錄音圖示，右邊顯示剩餘攝影時間、解析度、卡符號、電池符號，下方顯示日期/時間。

關閉攝影機

開機狀態下按住電源鍵 3 秒，聽到一聲提示音並顯示關機 LOGO 後機器關閉。

錄影

循環錄影

按電源鍵開機或者連接充電器會聽到一聲提示音，機器自動進入循環錄影，綠色錄影指示燈閃爍，此時 LCD 屏上方顯示錄影圖示和已錄製的時間。當錄製到已設定的 2 分鐘時，攝影機將自動停止錄影並保存檔且繼續錄影。在錄影過程中按一次“REC”鍵機器停止錄影並保存錄影檔，LCD 屏下方顯示剩餘錄影時間。當記憶卡錄滿時，攝影機會自動覆蓋第一段檔繼續錄影，以此類推。

注：進入錄影功能表可選擇不同的循環錄製時間，詳見功能表設定。

正常錄影

進入錄影功能表將“循環錄影”設定為“關”後，按一下“REC”鍵機器開始錄影，再按一次“REC”鍵停止錄影並保存錄影檔。

縮時錄影

進入縮時錄影功能表設定間隔時間為**1**秒。按一下“REC”鍵機器開始錄影，再按一次**REC**按鈕後，停止拍攝。當播放時，錄製的視頻快速播放（快于正常播放速度）。您可以使用此功能拍攝建築項目進展、天氣變化、花開過程等的視頻。

如需恢復正常錄影時，請再次按下**REC**按鍵暫停，將“縮時錄影”設定為“關”即可恢復正常錄影。

注：進入縮時錄影功能表可選擇不同的縮時錄製時間，詳見功能表設定。另此功能只適用於長時間的錄影使用，當設定為**1**秒時，錄影時間不能少於**1**分鐘。

運動偵測

在“循環錄影”設定為“關”的狀態，且將“運動偵測”選擇“**30**秒”（時間可選，詳見功能表設定），確認後退出，介面顯示“按**REC**鍵進行運動偵測”；此時按“**REC**”鍵確認進入運動偵查狀態，介面顯示“運動偵測中。。。”，當機器檢測到有物體移動時，機

器將自動開始錄影，當無物體移動 30 秒後自動停止（根據設定的時間）且繼續監控，屏上繼續顯示“運動偵測中。。。”，周而復始。需停止運動偵測請按一次“REC”鍵即可停止，介面仍顯示“按 REC 鍵進行運動偵測”。如需繼續運動偵查，再按一次“REC”鍵進入運動偵測狀態。如要取消此功能請進入功能表設定，將“運動偵測”設定為關。

備註：循環錄影、縮時錄影、運動偵測三個功能只能開啟一項。

截圖

在錄影過程中按一下電源鍵可以對錄影過程中的某個影像進行截圖。

備註：在截圖時，仍持續錄影，瀏覽時方可查看到截圖的影像。

拍照

正常拍照

待機狀態下按一次模式鍵切換到拍照模式，LCD 左邊顯示拍照、曝光補償、白平衡、ISO 圖示，右邊顯示照片可拍張數、圖元、影像品質、卡符號、電池符號圖示。按下“REC”按鍵即可進行拍照，同時自動保存所拍攝的照片。

拍攝方式

在功能表設定中選擇“拍攝方式”，再選擇延時拍照時間：單張/3秒/10秒/30秒，確認後退出功能表，按一下“REC”鍵機器將按選定的時間定時拍照且自動保存。

備註：當你想停止定時拍照時，請再次按下“REC”鍵，或者將“拍攝方式”選擇為“單拍”即可恢復到正常拍照。

自動拍照

選擇“自動拍照”（時間可選：3秒、5秒、10秒）確認後退出，按一下“REC”鍵機器將按設定的時間自動拍照。“自動拍照”選擇“關”，即可恢復正常拍照。



連拍功能

選擇“連拍”並選定(3連拍或10連拍)確認後退出，按一下“REC”鍵機器會按設定參數：連續拍照3張或10張且照片會自動保存。“連拍”選擇“關”，即可恢復正常拍照。

快速預覽

選擇“快速預覽”並選定“2秒”（時間可選：關/2秒/5秒）確認後退出，每按一下“REC”鍵拍照一張都會預覽2秒所拍的照片後返回。

六、變焦

在拍照、錄影模式的待機狀態或者錄影過程中，按  /  即可對影像進行放大或縮小，

最大可以放大至 4 倍。

七、播放模式

在待機狀態下，按兩次“模式”鍵進入播放模式，按 ◀ / ▶ 鍵選擇預覽所拍攝的錄影檔和圖照片，選擇拍攝的錄影檔時按“OK”鍵開始播放；在播放過程中按下“OK”鍵暫停播放，要繼續播放再按一次“OK”鍵。

在播放過程中按一下“▶”進行快進播放，最高可快進 8 倍，按“OK”鍵可停止快進播放；按一下“◀”進入快退播放，最高可快退 8 倍，按“OK”鍵可停止快退播放。

八、刪除與保護檔



1. 在播放模式，按“功能表”鍵進入刪除模式，按 ◀ / ▶ 鍵選擇“刪除”再按“確認”鍵進入，選擇“刪除當前”為刪除單張；選擇“全部刪除”為刪除所有照片；不需刪除選擇“取消”，按“確認”返回功能表進行下一步設定。

2. **保護檔**：選擇“保護”，按“OK”確認後，按◀ / ▶鍵選擇“加鎖當前”“解鎖當前”“全部加鎖”“全部解鎖”，再按“OK”確認並返回功能表進行下一步設定。

3. **幻燈片播放**：選擇“幻燈片播放”，按“OK”確認後，按◀ / ▶鍵選擇“2 秒”“5 秒”“8 秒”，再按“OK”確認開始幻燈片播放，按一次功能表鍵返回到播放狀態。

溫馨提示：首次使用 TF 卡，請先在電腦格式化，格式化時選擇 FAT32/EXFAT 32K 或 64K 格式化，或者在本機上格式化後再使用。

九、選單設定

待機狀態下，按一次“功能表”鍵進入錄影設定，按兩次“功能表”鍵進入系統設定，按  /  鍵選擇設定選項，按“OK”鍵確認。

錄影設定

解析度：1440P30FPS/1080P60FPS/1080P30FPS/720P120FPS/720P60FPS
VGA240FPS

循環錄影：關/2 分鐘/5 分鐘/10 分鐘（預設為關）

WDR：關、開

運動偵測：關/30 秒/1 分鐘/5 分鐘(預設為關)

錄音音訊：關/開(預設為開)

日期標籤：關，日期、日期/時間

縮時錄影：關/1/3/5/10/30/ 60 秒（預設為關）

影像旋轉：關、開(預設為關)

系統設定

WIFI：開、關

WIFI SSID：用戶名設定，預設 SOOCOOCAM

WIFI 密碼：密碼設定，預設 12345678

遙控器：關/開/遙控匹配

日期/時間： Y /M /D 00：00：00

自動關機：關閉/1分/5分/10分(預設為關)

按鍵聲音：關，30%，60%，100%

曝光補償：EV-2/EV-1.5 /EV-1 /EV-0.5 / EVO /EV+0.5/EV+1 /EV+1.5/EV+2

語言設定：ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL/Portuguese/ DEUTSCH/ ITALANO/

簡體中文/繁體中文/РУССКИЙ/日本語/한국어/Polски

電視輸出：關/開

TV 模式： NTSC/PAL

光源頻率： 60 HZ / 50HZ

去除魚眼：關、開

台灣代理商:安雅數位國際有限公司

技術支援: support@anyi-digital.com.tw

防手震：開 / 關(預設為關)

螢幕保護裝置：關/30 秒/1 分鐘(預設為關)

格式化：SD 卡（取消/確認）

預設設定：取消/確認

版本：FWVer：X.X /XXXX XX XX

拍照設定

選擇拍照模式，按一次“功能表”鍵進入拍照設定，按 ◀ / ▶ 鍵選擇選項，按“OK”
鍵確認後，按選單鍵退出設定；

拍攝方式：單拍、3 秒定時、10 秒定時、30 秒定時

解析度：16M/10M

連拍：關、3 連拍、10 連拍

自動拍照：關、3 秒、5 秒、10 秒

影像品質：優質、標準、經濟

銳度：強烈/標準/柔和

白平衡：自動/ 日光 / 陰天 / 鎢絲燈 / 螢光燈/水下

台灣代理商:安雅數位國際有限公司

技術支援: support@anyi-digital.com.tw

色彩：色彩/黑白/棕褐色

ISO：自動/100/200/400/800/1600

快速預覽：關、2 秒、5 秒

日期標籤：關，日期、日期/時間

十、WIFI 功能說明

Wifi function instruction

下載 APP 用戶端並且安裝到智慧手機,安裝後顯示 SOOCOO+應用圖示。

關於 APP 應用軟體，安卓手機，請用手機掃一掃下圖二維碼。(不能使用微信的掃一掃)

蘋果手機連上 WLAN，直接搜索 SOOCOO+;點擊安裝。安裝後此時手機介面會出現一個



APP 應用圖示。點擊可以進入 APP “SOOCOO+” 介面（詳細請參考 APP 操作說明）。

WIFI SSID 修改

待機狀態，按兩次 “功能表” 鍵進入系統設定，按 ◀ / ▶ 鍵選擇到 “WIFI SSID” 功能

表，按 “OK” 鍵進入 WIFI 名稱修改（注：修改名稱時，按 “選單” 鍵移動游標，按 ◀ /

▶ 鍵修改字母，按 “OK” 鍵確認），首先移動游標至 “刪除” 位置，按 “OK” 鍵刪除預

設的名稱，然後再將游標移至“字母”位置（如：A a 0），按  /  鍵修改字母，按“OK”鍵確認，如此類推直到修改完成，將游標移至“返回”位置，按“OK”鍵確認返回功能表，進行下一步設定。

WIFI 密碼修改

操作方法同“WIFI SSID”名稱修改，密碼至少要 8 個字元，修改完成進行下一步設定。（密碼預設：12345678）

開啟 WIFI 功能

選擇“WIFI”功能表，按“OK”鍵進入，選擇“開”，螢幕上將顯示 WIFI 圖示，瞬間進入開啟狀態後螢幕左上角有 WIFI 圖示，左邊顯示 SSID：*****、PWA2：*****，下方有“按左鍵返回”。此時打開手機設定的 Wlan 功能，找到新設定的 WIFI 名稱的網路，連接後輸入新的 WIFI 密碼並確認連接，連接成功後攝影機 LCD 上顯示表示連接成功的提示資訊螢幕(WiFi Connected/ MAC:*****，下方有“按左鍵斷開連接”。)此時打開手機已安裝好的 APP 用戶端，並搜索添加相機 ID 碼，並按提示再次輸入密碼；完成後可以進行拍照和錄影操作。（請參照 APP 操作說明）

十一、遙控器說明

待機狀態下，按兩次“功能表”鍵進入系統設定，按◀ / ▶ 鍵選擇到“遙控器”功能表，按“OK”鍵進入，再選擇“遙控匹配”，按“OK”鍵確認，LCD 屏上顯示“等待匹配成功”的資訊，此時同時按下遙控器上的兩個按鍵進行遙控器與攝影機配對，配對成功後，LCD 上提示“匹配成功”的資訊並自動關掉。



按鍵功能說明:

拍照：短按拍照，

錄影：短按開始錄影/停止錄影；

台灣代理商:安雅數位國際有限公司

技術支援: support@anyi-digital.com.tw

長按 3S 可進入查詢，可查詢當前攝影機工作狀態。

同時按下 2 個按鍵，發射端進入配對模式。

遙控器指示燈狀態指示說明：

狀態\燈		紅燈	藍燈
狀態查詢	待機	1 秒 1 次的頻率 閃爍 5 秒	狀態查詢
	錄影中	熄滅	
	關機	長亮 3 秒後熄滅	
配對操作	配對中	持續長亮	配對操作
	配對成功	長亮 3 秒後熄滅	
	配對失敗	熄滅	
開始錄影		1 秒 2 次的頻率 閃爍 5 秒	熄滅

停止錄影	1 秒 1 次的頻率 閃爍 5 秒	熄滅
拍照	熄滅	每拍照一張閃一次

十二、影像旋轉

根據使用需要，可以在系統功能表中的“影像旋轉”選擇“開”，確認退出後螢幕所顯示字元呈倒立狀態。

十三、使用電視查看檔

①連接高清電視

開機狀態下，用本機配置的 HDMI 線一端連接高清電視，另一端連接本機 HDMI 輸出埠，將電視調節到 HDMI 狀態，此時機器上的操作均可在電視上顯示。

備註：720P120fps、VGA240fps 接高清不能錄影，其它解析度可以錄影。

②連接普通電視，

開機狀態下，用本機配置的 TV 線一端連接普通電視，另一端連接本機 USB 輸出埠，將電視調節到 TV 狀態，進入機器功能表設定，將“電視輸出”設定為開；此時機器 LCD 屏關


閉，所有操作轉換到電視上顯示及操作。退出電視模式，則在電視螢幕上操作，進入機器功能表設定，將“電視輸出”設定為關，此時機器 LCD 屏恢復開啟。

備註：TV 線為選配配件。僅輸出影像，不帶聲音輸出。

十四、使用電腦查看檔案

將機器用 USB 線連接電腦後，LCD 屏上顯示“記憶體”與“錄影頭”按◀ / ▶ 鍵選擇“記憶體”再按“確認”鍵確認。在“我的電腦”上打開抽取式磁碟出現資料夾 CARDV，按兩下顯示 2 個資料夾 MOVIE 與 PHOTO，選擇任意資料夾，打開查看對應的文件。

十五、打開錄影頭

將機器用 USB 線連接電腦後，LCD 屏上顯示“記憶體”與“錄影頭”按◀ / ▶ 鍵選擇“錄影頭”再“OK”鍵確認。在“我的電腦”上打開  USB 視聽設備即可。

十六、技術參數

感應器：500 萬 CMOS

解析度: 1440P30FPS/1080P60FPS/1080P30FPS/720P120FPS/720P60FPS

VGA240FPS

圖片圖元：16M/10M

台灣代理商:安雅數位國際有限公司

技術支援: support@anyi-digital.com.tw

儲存器： TF 卡，最大支持 32G

鏡頭角度： 170°

視頻格式： MP4

圖片格式： JPG

WIFI: 802.11b/g/n

遙控： 2.4G 無線遙控

音訊：內置 MIC，喇叭

介面：USB、HDMI、TV OUT

電池：可更換 1050mAh 聚合物鋰電池

顯示幕： 1.5 寸高清彩屏